Технический паспорт автоматизированной мини-ТРК «CUBE»



1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Автоматизированная мини-ТРК «CUBE»	
Назначение	Мини-ТРК «СUBE», дооборудованная контроллером «КВОТА», предназначена для автоматизированного учета и безоператорной выдачи топлива авторизованным лицам. Отпуск топлива осуществляется с помощью личных идентификаторов пользователей (электронных карт, кодов и т.д.).	
Изготовитель	ООО «ТПК «Гарвекс»	
Период эксплуатации	5 лет	

2 Комплектность

В комплект поставки автоматизированной мини-ТРК «СUBE» входят:

- 1. Автоматизированная мини-ТРК «CUBE» 1 шт.
- 2. Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 3. Технический паспорт 1 шт.
- 4. Карта-идентификатор получателя 10 шт.
- 5. Элемент питания CR2032 1 шт.
- 6. Предохранитель стеклянный быстродействующий 2А 250В 1 шт.
- 7. Предохранитель стеклянный быстродействующий 8А 250В 2 шт.

3 Условия транспортирования и хранения изделия

Транспортирование колонки должно осуществляться в индивидуальной упаковке в крытых транспортных средствах в соответствии с условием Ж, согласно ГОСТ 23216-78.

Размещение колонки необходимо осуществлять в соответствии с категорией 1, согласно ГОСТ 15150-69: эксплуатация изделия может осуществляться на открытом воздухе (допускается воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района).

Агрессивность среды хранения должна соответствовать условию X03.5, согласно ГОСТ P51801-2001.

4 Утилизация и переработка изделия

Утилизация компонентов и материалов изделия должна проводиться в соответствии с Федеральными законами "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ, "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ и другими нормативными документами, принятыми во исполнение представленных законов.

5 Требования безопасности

Колонка согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 соответствует I классу защиты от поражения электрическим током. Линии электропитания, к которым планируется подключать устройство, должны иметь заземление, согласно требованиям ПУЭ.

К работе с колонкой допускаются лица, ознакомленные с руководством по эксплуатации изделия.

Колонка рассчитана на работу только с дизельным топливом. Применение изделия для перекачки других жидкостей снимает оборудование с гарантии (в том числе при отклонении подтоварной воды и топлива от ГОСТ). Применение колонки для работы с бензином категорически запрещено!

Техническое обслуживание колонки должно проводиться только при выключенном электропитании лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при соблюдении установленных правил транспортировки, монтажа, хранения, эксплуатации и обслуживания изделия.

При затруднениях, возникающих при настройке или эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону 8 (800) 222-62-64 или по электронной почте support@garveks.ru.

Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента передачи товара потребителю.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется на вышедшие из строя или получившие дефекты изделия в следующих случаях:

- при несоблюдении условий хранения, транспортировки, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - при применении изделия не по назначению;
 - по истечении гарантийного срока;
- при внесении изменений в конструкцию изделия и замене деталей (за исключением сменных фильтрующих элементов, сим-карты и элемента питания);
- при проведении монтажных и пуско-наладочных работ организацией, не имеющей полномочий на осуществление данного типа работ от предприятия-изготовителя;
 - при отсутствии заземления или его несоответствии требованиям ПУЭ;
 - если схема подключения не согласована с производителем;
 - при работе устройства с любой жидкостью, кроме дизельного топлива.

7 Сведения об изготовителе

ООО «ТПК «Гарвекс», 195279, Россия, Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, ш. Революции д.69, литера А, офис 306.

Тел: 8 (800) 222-62-64;

E-mail: support@garveks.ru;

Сайт: http://garveks.ru

8 Сведения о приемке

Автоматизированная мини-ТРК «CUBE» проверена на работоспособность и герметичность. Дефекты не обнаружены, оборудование исправно и признано годным к эксплуатации.

Модель:		
Номинальный расход:	л/мин	
Напряжение питания:	B	
Значение счетчика:	имп/л	
Средний расход:	л/мин	
Исполнитель:		
	(ФИО)	(подпись)